

SOLENOID VALVE

Soupape magnétique pour Standard Kit

Avant de commencer à monter la soupape magnétique sur le Standard – Kit, il faut que la cartouche de CO₂ soit complètement vide. Si la cartouche de CO₂ n'est pas complètement vide, procédez comme suit :

Vider la cartouche de CO₂:

Pour vider le contenu d'une cartouche de CO₂, il faut d'abord ouvrir le bouton de réglage du réducteur de pression du standard kit et laisser s'échapper dans l'air tout le CO₂ restant dans la cartouche de CO₂. Lorsque la cartouche est vide, enlevez le tuyau CO₂ en dévissant la vis qui le maintient. Dévissez la cartouche de CO₂.

Lorsque le Standard Kit est équipé d'un adaptateur CO₂ Aquatic Nature (Art.n°AN CO₂ 02 721) et d'une bouteille de CO₂ rechargeable, dévissez la bouteille de CO₂ que vous avez utilisé. Puis l'unité de réglage peut être dévissée.

Montage de la soupape magnétique :
Dévissez les 4 vis de la face latérale du réducteur de pression (Photo 1). Enlevez la plaque de protection (Photo 2), en prenant garde que le joint d'étanchéité reste dans l'unité de réglage (Photos 3-4-5-6). Placez la soupape magnétique sur l'unité de réglage (Photo 7).

Vissez à la main les 4 vis en croix pour fixer la soupape magnétique au réducteur de pression (Photo 8-9). Lorsque la soupape magnétique est montée, la nouvelle cartouche de CO₂ peut être vissée. Remplacez le tuyau CO₂ et revissez la vis le maintenant au réducteur de pression.

Branchez la prise électrique de la soupape magnétique. Dès que vous l'aurez branchée, elle sera ouverte et laissera passer le CO₂. Vous pouvez maintenant régler le débit en tournant le bouton de réglage du réducteur de pression, jusqu'à ce que vous obteniez le nombre de bulles désiré dans le compteur de bulles.

Indication:

Vous pouvez gérer la soupape magnétique de plusieurs façon :

1. Manuellement: cela signifie qu'il faut mettre la prise le matin et enlever la prise le soir.
2. Sur minuterie : Si vous placez la prise sur la minuterie de votre éclairage, vous aurez des ajouts de CO₂ pendant la durée d'éclairage.
3. Automatiquement : en la branchant sur un pH-mètre.

Lorsque la soupape magnétique est branchée, il faut parfois patienter ½ heure à 1 heure avant la pression dans le tube CO₂ soit suffisante et que le CO₂ passe dans le diffuseur.

Contactez votre revendeur pour de plus amples informations.

