


Siempre instalar el TORNADO en la posición vertical antes de ponerlo en función. Para instalar el TORNADO utilizar las ventosas humidificadas. Y instalar el TORNADO a interior o exterior del acuario.


1. Conectar el tubo de CO₂ sobre el TORNADO.
2. Conectar los adaptadores de tubos y colocar el tubo de salida de agua que viene del filtro interior o exterior sobre la entrada de agua del TORNADO. 2 codos son incluidos en el caso que su instalación lo pida.
3. Conectar los tubos sobre la salida del agua del TORNADO para enviar el agua a el acuario y asegurarse que este correctamente instalado.
4. El cubierto del TORNADO debe ser cerrado cada vez correctamente a la mano.
5. Dale marcha el filtro y verificar controlar que no pierda agua.
6. Dejar el TORNADO funcionar algunos minutos. Si se constata la presencia de burbujas, interrumpir unos minutos el funcionamiento del filtro (2-5 minutos) y poner el filtro en marcha. Hacer esta operación si necesario.
7. Abrir ahora la difusión del CO₂ y reglar la cantidad deseada de CO₂.
8. No poner material dentro del TORNADO porque podría interrumpir el buen funcionamiento.
9. Limpiar el TORNADO cuando lo necesite el TORNADO.

TORNADO Installation

1.



2.



3.



4.




Aquatic Nature


PLANT CARE PROGRAM

www.aquatic-nature.com


CO₂ Tornado



INSTALLATION
OF
CO₂ TORNADO




INSIDE aquarium



OUTSIDE aquarium



OUTSIDE WITH
EXTERNAL FILTERSYSTEM



Aquatic Nature

Technical Products